



BEVEILIGD
NEDERLAND

Oeps beveiligd!
Ik kijk even bij de burens

Gebruikershandleiding

Brandmelder(S)

TIP!

Bewaar deze
handleiding
bijvoorbeeld in de
meterkast

Onlangs hebben wij bij u in de woning een brandmelder geplaatst om u en uw medebewoners tijdig te kunnen waarschuwen bij rook en/of hitte detectie. De brandmelder is voorzien van een eigen sirene en ingebouwde rode LED verlichting. De brandmelders zijn gekoppeld aan een bemande alarmcentrale, waardoor het preventieteam te allen tijde geïnformeerd wordt bij een brandmelding, ook wanneer u zelf niet thuis bent.

Hoe om te gaan met de brandmelder in uw woning?

Probeer de brandmelder vrij te houden van stof, dit genereert valse alarmen. Ook kan de brandmelder hierdoor minder goed functioneren. Indien u regelmatig en voorzichtig met de stofzuiger langs de brandmelder gaat, is de kans op vals alarm door stof een stuk kleiner.

Waar reageert de brandmelder op?

De brandmelder reageert op plotselinge forse temperatuurstijgingen en/of rookontwikkeling. De brandmelder reageert ook op stofdeeltjes die vrijkomen bij een brand.

Hoe lang duurt het alarm?

Alarmduur is 180 sec. Indien de brandmelder tegen het plafond wordt gedrukt, mute de sirene voor een aantal minuten, als er na deze tijd nog steeds rook wordt gedetecteerd zal de sirene weer opnieuw afgaan.

Hoe voorkomt u een vals alarm?

Vermijd bouwstof of stoom onder de brandmelder, denk hier bijvoorbeeld aan bij het strijken met uw stoomstrijkijzer, stoom vanuit uw badkamer of stof wat vrijkomt door bijvoorbeeld het boren. Tevens adviseren wij u tijdens het koken of gourmetten goed te luchten en te zorgen voor voldoende afzuiging.



Wist u dat?

U niks ruikt wanneer u slaapt, dus ook geen rook? Rook bevat veel giftige gassen en de meeste slachtoffers vallen bij brand door het inademen van rook. Uw gehoor werkt wel als u slaapt, en de sirene van de brandmelder maakt u wakker en zorgt ervoor dat u genoeg tijd heeft om actie te ondernemen en te vluchten.

Wat gebeurt er als de brandmelder rook en/of hitte stijging detecteert?

Als de brandmelder rook en/of hitte detecteert zal de rode LED verlichting gaan knipperen (8x per seconde) en de sirene afgaan. Zowel de meldkamer als het preventieteam krijgt een brandalarm binnen van desbetreffende brandmelder en zullen hierop anticiperen.

Bij een gevaarlijke situatie zorgt u eerst voor uw veiligheid en die van uw medebewoners en/of huisdieren. Denk hierbij ook altijd aan het verwittigen van uw (boven)buren en verlaat u het pand zo snel mogelijk.

Wat te doen bij een (vals) brandalarm?

Indien uw brandmelder heeft gereageerd op rook, hitte en/of stofdeeltjes en het betreft een vals alarm (door bijvoorbeeld rookontwikkeling tijdens het gebruik van uw airfryer of door stofdeeltjes die vrijkomen tijdens het klussen/boren), druk dan de brandmelder richting het plafond om de sirene uit te zetten, en lucht dan uw woning door alle ramen en deuren open te zetten. Waarschuw direct het preventieteam dat het een vals alarm betreft. Zodra de rook, hitte of stofdeeltjes uit uw woning zijn, maakt u de brandmelder schoon en rook/stofvrij door voorzichtig met de stofzuiger erlangs te gaan. Zodra de brandmelder niets meer detecteert zal de rode LED-verlichting niet meer 8x per seconde knipperen, maar 2x per seconde. Zodra het preventieteam het brandalarm heeft geannuleerd, zal de brandmelder volledig stoppen met knipperen. Indien de brandmelder alsnog blijft knipperen en na enkele minuten weer afgaat, betekent dit dat de brandmelder nog steeds iets detecteert en dan dient u als eerste bovenstaande handelingen te herhalen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De brandmelder mag nooit zomaar geopend of gedemonteerd worden, ook mag de kabel van de brandmelder nooit losgemaakt of doorgeknipt worden. Het betreft een gekoppeld systeem welke meteen een sabotagemelding genereert zodra dit wel gebeurt. Indien er een verbouwing of werkzaamheden moeten plaatsvinden waardoor de brandmelder tijdelijk ontkoppeld dient te worden, neem hiervoor vroegtijdig contact op met het preventieteam. Zij kunnen de brandmelder tijdelijk de-activeren en uitschakelen. Bij kleine werkzaamheden kunt u de brandmelder voorzichtig afdekken met bijvoorbeeld een plastic badmuts of een ander afdekhoesje, om zo vuil en stof tegen te gaan en vals



Technische specificaties

Rookdetectie: Optisch licht knippert

Gevoeligheid van de brandmelder: $m = 0,11-0,13 \text{ dB / m}$

Alarmtemperatuur: + 60 °C tot +65 °C

Certificering: EN 14604, EN 54-7, EN 54-5, EN 50130-4, EN 55022



Europalaan 24
6199 AB - Maastricht Airport

Hoofdkantoor
Hendersonplaats 1
3068 JM - Rotterdam

Flight forum 2500
5657 DZ - Eindhoven

info@beveiligdnederland.nl

085 30 300 25

www.beveiligdnederland.nl